




ATTENTION
Ne vissez pas les antennes trop fermement, sinon vous risquez d'endommager l'appareil !

Notes de sécurité

- ⚠ Vissez les antennes délicatement à la main sinon vous risquez d'endommager la prise d'antenne.
- ⚠ N'utilisez pas l'appareil pendant les orages !
- ⚠ Utilisez uniquement des antennes adaptées à la radiocommunication mobile.
- ⚠ N'utilisez pas l'appareil avec des amplificateurs d'antenne externes.

LES PLAGES DE VALEURS DÉCOMPOSÉES DE VOS MESURES SUR LE TERRAIN

GSM (dBm)	UMTS (dBm)	LTE RSRP (dBm)	LTE RSSI (dBm)	LTE RSRQ (dBm)	Classement (dBm)
De -40 à -66	De -50 à -66	De -50 à -64	De -20 à -66	De -0 à -3	1 TRÈS BIEN
De -67 à -87	De -67 à -87	De -65 à -79	De -67 à -79	De -4 à -5	2 BON
De -88 à -94	De -88 à -94	De -80 à -99	De -80 à -89	De -6 à -9	3 SATISFAISANT
De -95 à -101	De -95 à -104	De -100 à -124	De -90 à -104	De -10 à -14	4 SUFFISANT
De -102 à -119	De -105 à -119	De -125 à -149	De -105 à -124	De -15 à -19	5 DÉFICIENT
A partir de -120	A partir de -120	A partir de -150	A partir de -125	A partir de -20	6 INADÉQUAT



Le code de couleurs correspond à la visualisation sur le dispositif de mesure.